



TM



Leia primeiro

Computador de mão Palm™ Tungsten™ T



Você está fazendo uma atualização de outro computador de mão Palm™? Se estiver...


Complete as etapas 1, 2 e 3. Enquanto o computador de mão estiver sendo carregado, abra o navegador da internet e vá para www.palm.com/support/globalsupport. Procure por informações sobre atualizações na página de suporte regional.

Se não estiver, vá para a etapa 1. Complete todas as 9 etapas.


Estas etapas mostram como carregar e configurar o computador de mão, instalar o software Palm Desktop, inserir dados e completar uma operação de HotSync®.

1

Retire estes itens do pacote e deixe-os prontos para uso.



Computador de mão Palm™ Tungsten™ T




CD-ROM do software Palm Desktop™

Base e adaptador para HotSync

2

Conecte a base ao computador. Procure o ícone e as portas **USB**. Conecte o adaptador à base e a uma tomada elétrica. (**Nota:** é possível que o adaptador se conecte ao cabo da base, e não à base propriamente dita.) Usuários do Windows 95 e NT: não é possível utilizar uma porta USB. É preciso usar uma base (não incluída) que possua uma conexão para porta serial.




10101



3

Para carregar o computador de mão, coloque-o na base. O indicador luminoso fica verde sólido enquanto o computador de mão estiver sendo carregado.* Carregue o computador de mão por duas horas.




* Se o indicador luminoso não se acender, consulte a seção "Solução de problemas ao carregar o computador de mão".

4

Configure o computador de mão após o carregamento.

(a) Remova o computador de mão da base.




1. Incline-o para frente.

2. Levante-o.

(b) Pressione o botão de energia. Remova o stylus e use-o para completar as instruções exibidas na tela do computador de mão.*

Botão de energia

Stylus



Para removê-lo, pressione delicadamente a parte superior do stylus para soltá-lo do slot; depois, puxe-o para fora do slot.

* Se o computador de mão não ligou, consulte a seção "Solução de problemas ao carregar o computador de mão".

5

Instale o software Palm™ Desktop.


Se estiver fazendo um upgrade, instale a versão do software Palm Desktop incluída neste pacote.

Coloque o CD-ROM na unidade de CD-ROM.

Windows: Siga as instruções para instalação exibidas na tela do computador.*†

Mac: Clique duas vezes no ícone Instalador do Palm Desktop.*†

* Se a instalação não iniciou conforme descrito acima, consulte a seção “Solução de problemas de instalação”.



† Durante a instalação, se a operação de HotSync não funcionou, consulte a seção “Solução de problemas em operações de HotSync”.

6

Insira um compromisso no software Palm Desktop.

Usuários do Microsoft Outlook: Se optou por sincronizar com o Outlook na etapa 5, insira um compromisso no Outlook e não no software Palm Desktop.

Windows: Clique duas vezes no ícone Palm Desktop (mostrado abaixo). Clique no ícone Data à esquerda. Clique em Novo evento no canto inferior esquerdo.



Mac: Na pasta Palm, clique duas vezes no ícone Palm Desktop (mostrado abaixo). No menu Criar, selecione Evento.



7

Insira um compromisso no computador de mão.

- Deslize a tampa para abrir o computador de mão e revelar a área para escrita Graffiti®.
- Pressione o botão Agenda na frente do computador de mão.
- Toque em Novo, defina o horário do compromisso e toque em OK.
- Comece a escrever quando ver o cursor intermitente na tela. Use a escrita Graffiti ou os teclados na tela.

Cursor
intermitente**Escrita Graffiti**

Escreva a maioria dos caracteres com um único toque na área para escrita Graffiti. Os caracteres se transformam em texto no cursor intermitente.

Escreva os números aqui




Escreva as
letras aqui



Dicas Comece cada letra no ponto. Escreva GRANDE e pressione firmemente. Para aprender como escrever caracteres Graffiti, faça o tutorial do Graffiti no computador de mão.

Teclados na tela

Toque em "ABC" para exibir o teclado alfabético, "123" para o teclado numérico.




Agenda Contatos

8

Coloque o computador de mão na base.

Pressione o botão da base para começar a operação de HotSync.*

As operações de HotSync sincronizam as informações no computador de mão e no software Palm Desktop, para que as informações inseridas em um apareçam em ambos os lugares.



* *Se a operação de HotSync não funcionou, consulte a seção "Solução de problemas em operações de HotSync".*

Abra o manual eletrônico para aprender mais sobre o computador de mão. Abra o *manual* no Adobe Acrobat Reader. Se não tiver o Acrobat Reader, instale-o a partir do CD-ROM do software Palm Desktop.


Windows: No software Palm Desktop, clique em Ajuda na barra de menus. Em seguida, selecione o item de menu do manual.

Mac: Abra a pasta Palm e, depois, a pasta Documentação. Clique duas vezes em Tungsten_T_Manual.pdf.

Dicas sobre como usar a versão eletrônica do Manual

A guia Marcadores exibe o índice analítico. Clique em um tópico para exibi-lo no painel da janela direita.


No Índice, clique em um número de página para exibir as informações relacionadas no painel da janela.



Clique em Índice para pesquisar uma lista alfabética de informações.

Como usar o navegador

Use o navegador para mover-se na tela do computador de mão e recuperar dados. Use o stylus ou os teclados na tela para criar dados. Para obter detalhes, consulte a tabela à direita.



Copyright

Copyright © 2002 Palm, Inc. Todos os direitos reservados. Graffiti e HotSync são marcas registradas da Palm, Inc. O logotipo de HotSync, Palm, o logotipo da Palm e Tungsten são marcas comerciais da Palm, Inc. Outros nomes de produtos e nomes comerciais podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Isenção e limitação de responsabilidade

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso deste manual.

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou reivindicações por terceiros que possam surgir através do uso deste software. A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou perdas causadas pela exclusão de dados resultante de mal-funcionamento, pilhas fracas ou consertos. Faça cópias de backup de todos os dados importantes em outra mídia para evitar perda de dados.

Disponibilidade de download de software

O software Palm™ Desktop é fornecido em um disco de CD-ROM. Visite o site www.palm.com/intl para obter atualizações e novas versões do software.



Informações sobre regulamentação e conformidade

As informações sobre regulamentação e conformidade relativas ao produto estão no arquivo do manual localizado no CD-ROM do produto.

Navegador: fundamentos sobre navegação

Ir para o Inicializador de aplicativos a qualquer momento	Pressione e mantenha pressionado Seleccionar.
Inserir um destaque	Pressione Seleccionar. (Remova o destaque pressionando Para esquerda.)
Exibir um item destacado	Pressione Seleccionar. Exiba a hora por dois segundos.
Mover-se na direção de uma seta na tela	Pressione a extremidade correspondente do botão em vez de tocar em uma seta. Por exemplo, na tela de dia da Agenda, pressione Para direita/Para esquerda para ir para frente ou para trás um dia.
Fechar uma caixa de diálogo	Pressione Seleccionar. Nas caixas de diálogo com dois ou mais botões, pressionar Seleccionar é o mesmo que pressionar OK ou Sim. IMPORTANTE: Leia atentamente as caixas de diálogo. Algumas vezes, selecionar OK ou Sim pode resultar na exclusão de dados.

Navegador: recursos especiais

Usar a Pesquisa rápida no aplicativo Contatos	Na tela Lista de endereços, pressione Para direita para exibir caixas de letras. Para escrever um nome, pressione Para cima/Para baixo para rolar pelas letras. Pressione Para direita para ir para a próxima caixa.	
Use a Conexão rápida para iniciar mensagens SMS; discar números com um telefone móvel compatível (não incluído)	Em um contato, pressione Para direita para ver os números disponíveis. Pressione Para cima/Para baixo para destacar o número. Pressione Seleccionar para conectar-se.	
Ver a nota anexada ao evento da Agenda destacado	Pressione Seleccionar.	
Marcar um item de Tarefas como concluído	Pressione Seleccionar para marcar o item selecionado como concluído.	
Controlar o volume enquanto escuta um memorando de voz	Pressione Para cima/Para baixo.	
Exibir a hora por dois segundos	Com o computador de mão desligado, pressione Seleccionar.	

Solução de problemas ao carregar o computador de mão (etapa 3)


Problema: O indicador luminoso não se acende. Tente o seguinte:

- Certifique-se de que o computador de mão esteja firmemente preso na base.
- Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado firmemente à base.
- Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado firmemente em uma tomada elétrica operacional.

Solução de problemas ao ligar o computador de mão (etapa 4)

Problema: O computador de mão não liga. Se o computador de mão tiver sido carregado por, pelo menos, duas horas e não ligar quando pressionar o botão de energia, tente o seguinte:

- Pressione o botão do aplicativo Agenda ou qualquer outro botão de aplicativo, para certificar-se de que o computador de mão ligue.
- Toque no ícone Brilho no canto superior direito da área para escrita Graffiti. Se a caixa de diálogo Brilho for exibida, ajuste o brilho pressionando e mantendo pressionado o botão de rolagem para cima do navegador por alguns segundos. Se isso não funcionar, pressione e mantenha pressionado o botão de rolagem para baixo do navegador por alguns segundos.
- Se tiver sido exposto a baixas temperaturas, certifique-se de que está na temperatura ambiente antes de ligá-lo.
- Execute uma reinicialização a quente: Deslize a tampa para abrir o computador de mão. Use a ponta do stylus ou um clipe de papel desdobrado (ou objeto semelhante não pontiagudo) para pressionar cuidadosamente o botão de reinicialização no orifício localizado no painel posterior do computador de mão.



Solução de problemas de instalação (etapa 5)

Problema: No Windows, o Instalador do Palm Desktop não é exibido automaticamente.

Usuários do Windows, se o Instalador do Palm Desktop não for exibido automaticamente na tela do computador quando inserir o CD-ROM na unidade, faça o seguinte:

1. Clique no botão Iniciar.
2. Selecione Executar no menu Iniciar.
3. Clique em Procurar.
4. Localize a unidade na qual inseriu o CD-ROM do software Palm Desktop (a unidade de CD-ROM ou de DVD).
5. Clique duas vezes no arquivo autorun.exe.

Problema: No Mac, o ícone Instalador do Palm Desktop não é exibido automaticamente.

Usuários de Mac, se a pasta do CD-ROM não abrir automaticamente para exibir o ícone Instalador do Palm Desktop, localize o ícone do CD-ROM na área de trabalho do Mac e clique duas vezes para abri-lo.

Problema: A operação de HotSync não funciona durante a instalação. Se não conseguir realizar uma operação de HotSync durante a instalação, leia “Solução de problemas em operações de HotSync (etapas 5 e 8)”.

Solução de problemas em operações de HotSync (etapas 5 e 8)

Problema: A operação de HotSync não começa. Verifique o seguinte:

- Certifique-se de que o computador de mão esteja firmemente preso à base.
- Certifique-se de que a base esteja conectada a uma porta USB operacional no computador de mesa.


Windows: Depois de instalar o software Palm Desktop, tente o seguinte:

- Verifique a bandeja do sistema Windows, no canto inferior direito da tela do computador, e certifique-se de que o ícone HotSync esteja exibido lá. Se estiver, o Gerenciador de HotSync está sendo executado.

Ícone HotSync



- Se o ícone HotSync estiver na bandeja do sistema, clique nele para exibir o menu. Certifique-se de que haja uma marca de verificação próxima a USB local. Se estiver usando uma conexão por porta serial, certifique-se de que Serial local esteja com uma marca de verificação. Para inserir uma marca de verificação, clique no item de menu. Depois, pressione o botão HotSync na base.
- Se o ícone HotSync não estiver na bandeja do sistema, clique no botão Iniciar e selecione Programas. Selecione Palm Desktop e, depois, Gerenciador de HotSync. O Gerenciador de HotSync é iniciado e o ícone é exibido na bandeja do sistema. Siga as instruções em (a).
- Se estiver usando uma base/cabo serial, certifique-se de ter selecionado a porta serial correta na guia Local na caixa de diálogo Configurar. Defina a porta como a porta à qual conectou a base/cabo de HotSync.



Mac: Depois de instalar o software Palm Desktop, tente o seguinte:

- Certifique-se de que o Monitor de transporte do Gerenciador de HotSync esteja ativado. Abra a pasta Palm e clique duas vezes no ícone Gerenciador de HotSync. A caixa de diálogo Configuração do software HotSync é exibida. Na guia Controles de HotSync, selecione Ativado.
- Se estiver usando uma base USB, desconecte a base do computador e, depois, reconecte-a e reinicie o computador.
- Se estiver usando a base serial opcional, clique duas vezes no ícone do Gerenciador de HotSync na pasta Palm e, depois, clique na guia Configurações da conexão. Certifique-se de que PalmConnect esteja selecionado e que a seleção da porta corresponda à porta à qual esteve conectada a base de HotSync.

Solução de problemas em aplicativos de outros fabricantes

A Palm trabalha com desenvolvedores de aplicativos adicionais de outros fabricantes para garantir a compatibilidade destes aplicativos com o novo modelo de computador de mão Palm. Alguns aplicativos de outros fabricantes, entretanto, podem não ter sofrido um upgrade para se tornarem compatíveis com o novo computador de mão Palm.

Se suspeitar de que um aplicativo de outro fabricante esteja afetando negativamente o funcionamento do seu computador de mão, entre em contato com o desenvolvedor do aplicativo. Além disso, a Palm possui informações sobre a compatibilidade de alguns aplicativos com o computador de mão. Para localizar estas informações, siga um destes procedimentos:

- Vá para www.palm.com/support/globalsupport. Procure as informações sobre compatibilidade de aplicativos de outros fabricantes na página de suporte correspondente a sua região.
- Leia o arquivo leia-me do computador de mão. Depois de instalar o software Palm Desktop no computador de mesa, abra a pasta Palm. O arquivo leia-me está localizado na pasta Helpnote.

